


# COM-X WELLNESS

## Component list



Scheda Multifunzione Sauna /BT  
Installazione: 1 x Cabina  
Da inserire in Quadro Elettrico  
Alimentazione 20W 24Vdc  
Dimensioni: 157 x 140 mm

### SOLUZIONE INDUSTRIAL PC 1 - 2



PC Industriale touch screen  
Piattaforma Windows  
Installazione: 1 x Centro  
Alimentazione 30W 12Vdc  
Dimensioni: 18,69 x 12,79 x 5,3 cm;



UPS  
Installazione: 1 x Centro  
Da inserire in Quadro Elettrico  
Alimentazione 220 Vac Uscita 12Vdc  
Dimensioni: 9,5 x 9,5 x 2,8 cm




Convertitore USB - 485  
Installazione: 1 x Centro  
Da inserire in Quadro Elettrico  
Dimensioni: 15,7 x 11,5 x 3,5 cm



Module PC Reset  
Installazione: 1 x Centro  
Da inserire in Quadro Elettrico  
Dimensioni: 2 moduli

### SOLUZIONE LAPTOP



Laptop  
Piattaforma Windows  
Installazione: 1 x Centro



Convertitore USB - 485  
Installazione: 1 x Centro  
Da inserire in Quadro Elettrico  
Dimensioni: 15,7 x 11,5 x 3,5 cm




Sistema Hardware realizzato da: Lux Italy Srl  
Via Orna 11 Brendola VI - Italia  
Software realizzato da: Stockley House Engineering  
470 Saint Kilda Road Melbourne VIC - Australia



**luxelectronics.net**

SOLUZIONE PC



## SOLUZIONE I - PC 1

IN VANO TECNICO

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV



PC SU PARETE  
WELLNESS CENTER

SAUNA

STEAM ROOM



## SOLUZIONE I - PC 2

IN VANO TECNICO

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV



PC SU QUADRO IN  
VANO TECNICO

## SOLUZIONE LAPTOP



LAPTOP SU DESK RECEPTION


## IN VANO TECNICO

IP 65 IK 08 ABS 400 °C Br/Cl UV




## SAUNA

## STEAM ROOM




## SCHEDA CONTROLLO SAUNA / STEAM ROOM RS485






## COLLEGAMENTO PC




## COLLEGAMENTO MODBUS







## COLLEGAMENTO SENSORI E ATTUATORI SAUNA




## COLLEGAMENTO SENSORI E ATTUATORI STEAM ROOM



## COLLEGAMENTO LUCI ILLUMINAZIONE INTERNA



## COLLEGAMENTO VARIANTI




COLLEGAMENTO IN SERIE CON ALLARME OGGETTI SU STUFA

# MANUALE DI ISTRUZIONI SCHERMATA HOME




## SETUP





## IMPOSTAZIONE COLORI SAUNA / BAGNO TURCO



## IMPOSTAZIONE TIMER

The image shows a digital control interface for a sauna timer, titled "TIMER SAUNA". It features settings for seven days of the week: MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, and SUN. Each day's setting includes a "START" and a "STOP" time, each defined by "HOURS" and "MIN" (minutes) fields. The fields currently display "0". Below each "HOURS" and "MIN" field is a "+" button for incrementing the value. Two callout boxes point to the "HOURS" and "MIN" fields of the MON START section, with labels "ORE E MINUTI DI ACCENSIONE" (Hours and minutes of ignition) and "ORE E MINUTI DI SPEGNIMENTO" (Hours and minutes of shutdown) respectively. At the bottom right of the interface is an "EXIT/SAVE" button, with a callout box pointing to it labeled "USCITA IMPOSTAZIONE TIMER" (Exit timer settings).

**TIMER SAUNA**

**MON**

START HOURS MIN STOP HOURS MIN

0 0 0 0

+ + + +

**TUE**

START HOURS MIN STOP HOURS MIN

0 0 0 0

+ + + +

**WED**

START HOURS MIN STOP HOURS MIN

0 0 0 0

+ + + +

**THU**

START HOURS MIN STOP HOURS MIN

0 0 0 0

+ + + +

**FRI**

START HOURS MIN STOP HOURS MIN

0 0 0 0

+ + + +

**SAT**

START HOURS MIN STOP HOURS MIN

0 0 0 0

+ + + +

**SUN**

START HOURS MIN STOP HOURS MIN

0 0 0 0

+ + + +


EXIT/SAVE

ORE E MINUTI DI ACCENSIONE

ORE E MINUTI DI SPEGNIMENTO

USCITA IMPOSTAZIONE TIMER


## IMPOSTAZIONE MUSICA



SPIA DI  
SEGNALAZIONE  
MUSICA ATTIVA


SELEZIONARE I  
FILE MP3  
DALLA LISTA  
SU CHIAVETTA  
USB

IMPOSTAZIONE  
DI  
RIPRODUZIONE  
DEI FILE



USCITA  
SELEZIONE  
MUSICA

## IMPOSTAZIONE COLORI FUNZIONE ESTERNA



## ALLARMI

ALLARME  
INTERVENTO  
FUSIBILE  
TERMICO

ALLARME  
PULSANTE  
IN SAUNA  
ATTIVATO

ALLARME  
ANOMALIA  
CONTATTORE  
STUFA

